



Dostępność

 **Na zamówienie**

Producent

Garmin

Opis produktu

Ręczne urządzenie GPS z 3-osiowym kompasem, udoskonalonym wyświetlaczem i fabrycznie wczytanymi mapami

- mapa bazowa całego świata z cieniowanym reliefem

Urządzenie eTrex 30x to nasza zaktualizowana wersja popularnego urządzenia eTrex 30, charakteryzująca się poprawioną rozdzielczością ekranu i rozszerzoną pamięcią wewnętrzną, pozwalającą przechowywać więcej map. Fabrycznie załadowana mapa Garmin TopoActive zwiększa zakres obsługiwanych aktywności na wolnym powietrzu, takich jak wędrówki, geocaching, kolarstwo, chodzenie po górach i wędkowanie. W porównaniu do eTrex 30, urządzenie eTrex 30x posiada zaawansowane funkcje, gwarantując jednocześnie łatwą obsługę, przystępną cenę i wyjątkowo wysoka trwałość.

Doskonała widoczność drogi

Urządzenie eTrex 30x posiada udoskonalony, 2,2-calowy wyświetlacz z paletą 65 tys. kolorów, czytelny nawet w pełnym słońcu. Dzięki swojej wytrzymałości i wodoszczelności urządzenie eTrex 30x jest odporne na działanie warunków atmosferycznych. Cechuje je najnowszy interfejs oraz wytrzymałość i odporność na kurz, zabrudzenia, wilgoć i wodę.

Nowe narzędzia na wyprawę

Nowy wbudowany 3-osiowy kompas elektroniczny z kompensacją nachylenia, który określa położenie nawet wtedy, gdy się nie przemieszczasz i nie trzymasz urządzenia poziomo. Wysokościomierz barometryczny monitoruje zmiany ciśnienia, aby określić wysokość, na której się znajdujesz. Wysokościomierz można użyć do stworzenia wykresu rozkładu ciśnienia barometrycznego w czasie, co może ułatwić prognozowanie zmieniających się warunków pogodowych.

Możesz pojechać w dowolne miejsce.

Dzięki zestawowi zgodnych uchwytów urządzenie Elrex 30x można zamontować prawie w każdym miejscu. Uchwyt samochodowy oraz mapy **City Navigator NT®** podające szczegółowe wskazówki nawigacyjne sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do samochodu, zaś wzmocniony uchwyt pozwala na zamocowanie urządzenia również na rowerze lub quadzie. Urządzenie można nawet zamocować na łodzi na wyprawy wędkarskie lub na czas żeglowania.

Wybierz rozwiązanie globalne

Urządzenia z serii eTrex posiadają możliwość równoczesnego śledzenia satelitów GPS i GLONASS – dzięki czemu mogą zwiększyć liczbę wykorzystywanych satelitów o dodatkowe 24 niż w przypadku śledzenia wyłącznie satelitów GPS. Co więcej, czas potrzebny na „ustawienie się” urządzenia na właściwej pozycji, skraca się o średnio 20% w stosunku do satelitów GPS. Dzięki bardzo czuemu modułowi GPS z systemem EGNOS i funkcją wstępnego ustalania pozycji w oparciu o sygnał satelitarny HotFix urządzenie eTrex szybko i precyzyjnie ustala pozycję użytkownika oraz nie traci pozycji GPS nawet w osłoniętych miejscach i głębokich kanionach.

Fabrycznie załadowana mapa Garmin TopoActive

Urządzenie eTrex 30x ma fabrycznie wczytaną nową mapę Garmin TopoActive® Eastern Europe, która doskonale sprawdza się jako punkt wyjściowy dla wędrówek rekreacyjnych z wykorzystaniem GPS. Mapa ta dostarcza użytecznych informacji podczas pieszych wędrówek lub jazdy na rowerze, posiada funkcję wyznaczania trasy i pokazuje zmiany wysokości*. Mapa Garmin TopoActive Eastern Europe obejmuje następujące 23 kraje: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Grecję, Kosowo, Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Rosję / Kaliningrad, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Turcję, Ukrainę, Węgry.

Gniazdo kart microSD™ umożliwia wczytywanie dodatkowych zaawansowanych map – takich jak [mapy Topo](#), [mapy morskie BlueChart® g2](#) lub [mapy dla City Navigator® NT](#). Urządzenie eTrex 30x umożliwia także korzystanie z [obrazów satelitarnych BirdsEye](#) (wymagana subskrypcja), które można pobierać do urządzenia i integrować z własnymi mapami.

Przesyłanie bezprzewodowe

Za pomocą urządzenia eTrex 30 można bezprzewodowo udostępniać trasy, skrzynki i pozostałe dane użytkownika innym zgodnym urządzeniom. Wystarczy nacisnąć przycisk „Wyślij”, aby przesłać informacje i udostępnić swoje przygody znajomym.

Urządzenie eTrex łączy się także z innymi zgodnymi urządzeniami firmy Garmin, w tym z [kamerą VIRB™](#) i czujnikami, takimi jak [tempe™](#), czujnik na nogę i czujnik tętna.

Znaj swoją pozycję

Dzięki bardzo czułowemu modułowi GPS z systemem WAAS i funkcją wstępnego ustalania pozycji w oparciu o sygnał satelitarny HotFix™ urządzenie eTrex szybko i precyzyjnie ustala pozycję użytkownika oraz nie traci pozycji GPS nawet w osłoniętych miejscach i głębokich kanionach.

Znajdź przyjemność

Urządzenie eTrex 30x obsługuje geocaching bez użycia papierowych map oraz pliki GPX, pozwalając na niekończące się przygody z [geocachingiem](#). Wystarczy odwiedzić stronę [Geocaching.com](#), aby pobrać skrzynki bezpośrednio na urządzenie i rozpocząć polowanie! Urządzenie eTrex 30x przechowuje wszystkie kluczowe informacje, w tym pozycje, ukształtowanie terenu, poziom trudności, wskazówki i opisy. Rezygnując z map drukowanych, nie tylko pomagasz chronić środowisko, ale także nie musisz ręcznie wprowadzać współrzędnych.

Zaplanuj kolejną podróż

Przejmij kontrolę nad swoją następną przygodą dzięki oprogramowaniu [BaseCamp™](#). Bezpłatne oprogramowanie do planowania podróży pozwala wyświetlać i porządkować mapy, trasy i więcej, a nawet tworzyć przygody [Garmin Adventures](#), którymi można się dzielić ze znajomymi, rodziną lub innymi podróżnikami. Oprogramowanie BaseCamp wyświetla na ekranie komputera mapy topograficzne w widoku 2D lub 3D, a także, w połączeniu z subskrypcją obrazów satelitarnych BirdsEye, szeroką gamę zdjęć satelitarnych.

~~Mapa Garmin TopoActive~~ opiera się na bazach danych map OSM. Jakość mapy w znacznym stopniu zależy od zasięgu mapy. Firma Garmin nie może zagwarantować